



Rua da Vessada, nº 1554
4475-385 Milheirós MAIA
Telef.: 22 960 3109 / 10
Fax: 22 960 3111
Contribuinte nº 509 413 820
Capital Social 5.000,00 Euros

RECEPTOR MONOCANAL/BICANAL ROLLING CODE ECE

Após a instalação do receptor, limpe a memória do mesmo:

1. Seleccione 12 Vdc ou 24 Vac no cavaleiro respectivo.
2. Pressione o botão de programação no receptor continuamente durante 10 segundos. O led vermelho vai acender e apagar, e ao fim dos 10 segundos vai tornar a acender. Nessa altura a memória está limpa.

Codificação dos comandos:

1. Pressione o botão de programação no receptor durante 2 segundos. O led vai acender e apagar, e quando largar o botão vai ficar aceso.
2. Pressione o botão do emissor que deseja gravar até o led no receptor apagar.
3. Volte a pressionar o mesmo botão do emissor até o led no receptor piscar rapidamente, isto indica que o emissor ficou bem gravado.
4. Para gravar o emissor para o segundo canal do receptor siga os passos 1 e 2 acima e depois pressione novamente o botão de programação no receptor, e finalmente outra vez o botão do emissor.

Caso não consiga chegar ao receptor, utilize um comando que já esteja gravado, pressione o canal 1 e 2 no comando ao mesmo tempo durante cerca de 3 segundos e depois carregue 2 vezes no botão do comando novo que deseja gravar.

Este receptor grava até 250 emissores na memória. Quando atingir esse número o receptor não deixa gravar mais emissores.