


Nice

ADENDO TÉCNICO: COMO INSTALAR E CONFIGURAR BIDI-WIFI NO APLICATIVO MYNICE PRO.


1- Sobre o Bidi-Wifi



O Bidi-wifi é um dispositivo destinado a instalação, configuração e operação de centrais de comando/automatizadores diversos. Sua interface se dá entre o dispositivo instalado na central de comando e o aplicativo de celular.


2- Como instalar o dispositivo

ATENÇÃO!!! DESLIGUE SEU AUTOMATIZADOR ANTES DE REALIZAR ESTE PROCEDIMENTO!




2.1-Localize o conector do Bidi-wifi em sua central de comando, note que o mesmo possui lado correto para ser instalado, conforme a imagem a seguir.
2.2-Após conectar, ligue novamente seu automatizador na energia!

Instalação em centrais com estojo:



Instalação em centrais sem estojo:




3- Como configurar seu dispositivo

IMPORTANTE! COMPATIVEL SOMENTE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID.

3.1-Em seu celular, com acesso a internet, acesse a loja correspondente de seu sistema operacional(ex.: sistema android: playstore).



3.2-No campo de pesquisa da sua loja de aplicativos, busque por: **My Nice Pro**




3.3-Clique em "instalar" e aguarde a finalização do processo.

3.4-Com o aplicativo aberto, inicie o processo de cadastro.



4- Como fazer o cadastro

4.1-Clique no campo "e-mail" e insira um endereço de fácil acesso.


4.2-Clique no botão "continuar".




4.3-Seleção de seu perfil e clique no botão "continuar".




4.4-Seleção de primeiro "checkbox" de autorização obrigatório e os demais caso concorde, clique no botão "continuar".



4.5-Verifique sua conta de e-mail, você recebeu um código de acesso, insira o código e clique no botão "fazer login".



4.7-Seleccione o dispositivo de interface, neste caso o Bidi wi-fi e clique no botão "continuar".



4.6-Clique no botão "iniciar configuração".




4.8-Aponte a câmera do seu celular par ao QR Code do dispositivo Bidi wi-fi, aguarde reconhecimento e clique no botão "continuar".




O QR Code de identificação do Bidi wi-fi está localizado no próprio dispositivo ou em seu manual de instalação que acompanha o produto, assim como seus dados para identificação manual.

Nota: Você pode inserir os dados de identificação do dispositivo manualmente, clicando no botão "inserir os códigos manualmente". (imagem do tópico 4.8)

4.9-Depois da identificação do dispositivo, clique em "Continuar" e aguarde enquanto o dispositivo esta sendo configurado.



4.10-Depois da configuração, será exibido "bidiwifi pronto", clique em "Finalizar" e seu dispositivo estará pronto para uso via aplicativo.



5-Termo de garantia

Os produtos da marca Nice possuem garantia de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consumidor final.

Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou reconhecidas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original.

A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:

a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e reco-

mendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível com o produto, características de uso etc.

b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;

d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização

f) Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apresentem sinais de adulteração.

g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.

h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as despesas.

O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Nome do comprador _____

Assinatura do comprador _____

Nº da nota fiscal _____

Data da compra _____

Modelo _____

Lote: _____

Distribuidor: _____

